

Input Volt.- 12Volt CC - Current.-8mA - Volumen sirena 100db – Frecuencia 315Mhz – Alcance 80m.

Instalacion.- Terminal positivo, cable rojo – Terminal negativo, cable negro – Terminal de bloqueo, cable azul – Terminal de antena, cable negro mas fino.



La función del botón	Función	Estado	Operación	Descripción
Pulsado del botón, armar	Armar	Naturales	Pulse el botón Armar	Si la moto se toca, la sirena sonará. Si la moto se toca de nuevo dentro de 5 segundos, la sirena emitirá un pitido constante. El motor se bloqueará y no puede ser puesto en marcha en esta etapa.
Pulsado del botón	Desarmar	Naturales	Pulse el botón desarmar	La sirena sonará dos veces, lo que significa el estado de armado puesto en libertad. Pulse el botón desarmar el motor, la fuente de alimentación será cortada. El motor deja de funcionar.
Pulsado del botón	Pausa de alarma	Alarma	Pulse el botón Armar	Cuando la alarma en alarma, pulse el botón una vez armado, la sirena emitirá un pitido . Pausa alarmante y regresar al estado original de armar
Pulsado del botón	Liberación alarma	Alarma	Pulse el botón desarmar	Cuando la alarma en alarma, pulse una vez el botón de desarme, la sirena sonará dos veces. Alarma se dará a conocer
arranque del motor a distancia	arranque del motor a distancia	armado	Pulse el botón Inicio remoto del motor dos veces	Sirena emite 3 pitidos. El motor empieza a trabajar y se convierte en el estado de, sin clave de ejecución.
Pulsado del botón, armar	motor de parada a distancia	Marcha	Pulse botón desarmar	cuando el motor está en marcha, pulse el botón desarme una vez se corta la fuente de alimentación. El motor deja de funcionar
Pulsado del botón, Bike Finding	encontrar	Parada o armada	Pulsado del botón, encontrar	Sirena sonará 5 veces para decirle al dueño que es
Pulsando botón arming+disarming	antirrobo	Parada o armada	Pulsando botón armado+desarmado	Sirena emite pitido fuerte. El motor se bloqueará y no puede ponerse en marcha
Pulsando botón Remote engine start+Bike finding	Ajuste de sensibilidad	Parada o armada	Presione remote engine + car finding	Pulse el botón de arranque del motor a distancia + encontrar pulsar 3 segundos para entrar en el ajuste de la sirena suena una vez, la sensibilidad será en primera sirena emite un sonido dos veces, la sensibilidad será en los primeros grados. Se puede ajustar a cuatro grados diferentes.

A.C.
www.mercadillo.electroac.com

